






CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1030-S

| | |
|----------------------|---|
| Частка нумар: | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1030-S |
| Вытворца / Вытворца: | Schurter |
| Апісанне Прадукта | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| лісткі: |  CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1030-S.pdf |
| RoHS Статус |  Свінец / Адпавядае RoHS |
| фота Стан | 4026 pcs stock |
| карабель 3 | Ганконг |
| перасылка Шлях | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

ЗАПЫТ ЦЭН

Малюнак можа быць прадстаўленне. См спецыфікацыі дэталей прадукту.






характарыстыкі CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1030-S

| | |
|---------------------------------------|---|
| ЧАСТКА НУМАР | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1030-S |
| ВЫТВОРЦА | Schurter |
| АПІСАННЕ | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| БЕССВИНЦОВЫЙ СТАТУС / СТАТУС ROHS | Свінец / Адпавядае RoHS |
| ДАСТУПНАЕ КОЛЬКАСЦЬ | 4026 pcs |
| СПЕЦЫФІКАЦЫЯ |  CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1030-S.pdf |
| НАМІНАЛЬНАЯ НАПРУГА - DC | 60V |
| НАМІНАЛЬНАЯ НАПРУГА - AC | 42V |
| ТЫП | Capacitive, Illuminated |
| ТЫП ВЫСНОЎ | Wire Leads |
| ФУНКЦЫЯ ПЕРАМЫКАЧА | Off-On |
| СЕРЫЯ | CPS |
| ПАНЭЛЬ КУЛАЧКОВЫЕ ПАМЕРЫ | Circular - 19.10mm Dia |
| ЎПАКОЎКА | Bulk |
| ПРАЦОЎНАЯ ТЭМПЕРАТУРА | -40°C ~ 60°C |
| ТЫП ЎСТАНОЎКІ | Panel Mount, Front |
| ВІЛЬГАЦЬ УЗРОВЕНЬ АДЧУВАЛЬНАСЦІ (MSL) | 1 (Unlimited) |
| МЕХАНІЧНЫ ТЭРМІН СЛУЖБЫ | - |
| БЕССВИНЦОВЫЙ СТАТУС / СТАТУС ROHS | Lead free / RoHS Compliant |
| СТУПЕНЬ АБАРОНЫ | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| АСВЯТЛЕННЕ НАПРУГА (НАМІНАЛЬНАЯ) | 5 ~ 28 VDC |
| АСВЯТЛЕННЕ ТЫП, КОЛЕР | LED, Cyan/Red |
| АСАБЛІВАСЦІ | Ceramic Actuator, Finger Guide, 3 Symbol |
| ЭЛЕКТРЫЧНАЯ ЖЫЦЦЁ | - |
| ПАДРАБЯЗНАЕ АПІСАННЕ | Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front |
| НАМІНАЛ ТОКУ | 100mA (AC/DC) |
| КОЛЕР - ПРЫВАД / САР | Clear (White Filter/Diffuser) |
| СХЕМА | SPST |
| ТЫП ПРЫВАДА | Round, Button, Flush |

Якія адносяцца тэгі

| | | |
|--|---|--|
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1030-S | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1030-S Дыстрыб'ютар | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1030-S Пастаўшчык |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1030-S Цана | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1030-S Фотаздымкі | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1030-S выява |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1030-S дадзеныя ў фармаце PDF | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1030-S Спампаваць Тэхнічнае апісанне | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1030-S Тэхнічны пашпарт |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1030-S Stock | купіць CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1030-S | Купіць Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1030-S |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1030-S | Schurter Пастаўшчык | Schurter Дыстрыб'ютар |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1030-S | Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1030-S | |

Спадарожныя тавары

| | |
|--|---|
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1033-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: 6781 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1029-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: 5930 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1025-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: 3404 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1031-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: 3187 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1036-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: 4373 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1032-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: 4786 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: 5648 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1027-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: 6129 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1034-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: 5780 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: 2956 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1024-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: 6990 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1035-S вытворцы: Schurter апісанне: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V у запасе: 5699 pcs</p> <p>RFQ</p> |